

	<b>WP-310</b>	<b>WP-410</b>	<b>WP-510</b>	<b>WP-710</b>
<b>CANON</b>	<b>IXUS</b> 970IS/ 960IS/ 950IS/ 900Ti/ 800IS/ 750/ 700/ 500/ 430 <b>IXY</b> 500/ 600/ 700/ 800IS/ 810IS/ 820IS/ 1000/ 2000IS <b>Powershot</b> <b>SD500/ 550/ 700IS/</b> 850IS/ 890IS/ 900/ 950IS <b>S500/ 410</b>	<b>IXUS</b> 30/ 40/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70/ 75/ 80IS/ 85IS/ 90IS/ 330/ 400/ 850IS/ 860IS/ i7-zoom/ i/ ii/ i5-zoom/ iis/ V3/ V2 <b>IXY</b> L/ L2/ L3/ L4/ 10/ 20IS/ 25IS/ 30/ 30a/ 50/ 55/ 60/ 70/ 80/ 90/ 95IS / 200a/ 300a/ 320/ 400/ 450/ 900IS/ 910IS/ wireless <b>Powershot</b> <b>SD10/ 20/ 30/ 40/ 100/ 110/</b> 200/ 300/ 400/ 430/ 450/ 600/ 630/ 750/ 770IS/ 790IS/ 800IS/ 870IS/ 1000/ 1100 <b>S200/ 230/ 330/ 400</b>	<b>Powershot</b> <b>A60/ 70/ 75/ 80/ 85/ 95/</b> 420/ 430/ 450/ 460/ 470/ 510/ 520/ 530/ 540/ 550/ 560/ 570IS/ 580/ 590IS/ 720IS <b>S60/ 70/ 80</b>	<b>Powershot</b> <b>(WP-710)</b> <b>A 100/ 200/ 300</b>
<b>CASIO</b>	<b>Exilim</b> <b>QV-R 3/ 4/ 40/ 41/ 51/ 61</b> <b>EX-Z 10/ 100/ 110/ 120/</b> 200	<b>Exilim</b> <b>EX-Z 8/ 9/ 20/ 60/ 70/ 75/</b> 77/ 80	<b>Exilim</b> <b>EX-P 600/ 700</b>	<b>Exilim</b> <b>EX-M 1/ 2/ 20</b> <b>EX-S 1/ 2/ 3/ 20</b> <b>EX-V 7/ 8</b>
<b>Panasonic</b>	<b>Lumix DMC</b> <b>FX 100</b> <b>TZ 2 / 3</b>	<b>Lumix DMC</b> <b>FX 1/ 01/ 2/ 3/ 5/ 7/ 07/ 8/ 9/</b> 10/ 12/ 30/ 33/ 35/ 50/ 55/ 500 <b>FS 3/ 5/ 20, F 1/ 7</b> <b>LS 1/ 2/ 80, LZ 8/ 10</b>	<b>Lumix DMC</b> <b>LZ 1/ 2</b> <b>LC 50/ 70/ 80</b>	
<b>FUJIFILM</b>	<b>Finepix</b> <b>A 345 / 350</b> <b>F 10/ 11/ 20/ 30/ 47/ 420/</b> 650/ 31fd/ 40fd/ 45fd/ 47fd/ 50fd <b>V10 /</b>	<b>Finepix</b> <b>A 203/ 303/ 310/ 330/ 340/</b> 500/ 510/ 600/ 610/ 700/ 800 <b>F 460/ 470/ 480</b> <b>J 10/ 50</b>	<b>Finepix</b> <b>E 500/ 510/ 900</b> <b>A 610/ 820/ 900/ 920</b>	<b>Finepix</b> <b>Z 1/ 2/ 3/ 5fd/ 10fd/</b> 20fd/100fd <b>WP-710 : A 120 / 202</b>
<b>Nikon</b>	<b>Coolpix</b>	<b>Coolpix</b>	<b>Coolpix</b>	<b>Coolpix</b>

	2200 / 3200 / 4200 / 5200/ 5600/ 5900 / 7600 / 7900 <b>P</b> 3/ 4 <b>L</b> 2 / 3/ 4/ 6	3700/ 4100/ 4600 <b>S</b> 200/ 210/ 500/ 510/ 520 <b>L</b> 10/ 11/ 12/ 14/ 15/ 16/ 18	<b>P</b> 1/ 2/ 50/ 60/ 5000 <b>L</b> 1	<b>S</b> 1/ 2/ 3/ 5/ 6/ 7/ 7C/ 8/ 9/ 50/ 50C/ 51/ 51C/ 52/ 52C <b>WP-710 : S2500/3500</b>
<b>OLYMPUS</b>	<b>Camedia</b> <b>C</b> 60z/ 370/ 480/ 500z <b>X</b> 1/ 2/ 3/ 350/ 450/ 550 <b>FE</b> 310	<b>Camedia</b> <b>C</b> 310z/ 315z, <b>X</b> 790 <b>FE</b> 130/ 140/ 170/ 180/ 200/ 210/ 220/ 230/ 240/ 250/ 270/ 280/ 290/ 320/ 330/ 340/ 350 <b>(u, Stylus)</b> 10/ 15/ 20/ 25/ 30/ 40/ 40digital/ 300/ 400/ 500/ 600/ 700/ 780/ 800/ 820/ 830/ 840/ 1010/ 1020/ digital S/ Mini/ Verve S	<b>Camedia</b> <b>C</b> 1z/ 2/ 40, <b>X</b> 200/ 250 <b>(u, Stylus)</b> 535/ 545/ 595z	<b>(u, Stylus)</b> 700sw/ 720sw/ 725sw/ 730/ 795sw/ 850sw/ 1030sw <b>WP-710 :</b> <b>C120/150/160/170/</b> <b>180, AZ1/ SP700/</b> <b>IR300/ 500</b>
<b>PENTAX</b>	<b>Optio</b> 30/ 50/ 60/ 330/ 430/ <b>S</b> 40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 330RS/ 430RS/ E30/ X S60 / 330RS / 430RS <b>E</b> 30 <b>T</b> 30	<b>Optio</b> <b>M</b> 10/ 20/ 30/ 40/ 50 <b>E</b> 10/ 20/ 40/ 50 <b>V</b> 10	<b>Optio</b> 33LF / 33L / 330GS / 230 / 750Z/ S30	<b>WP-710 :</b> <b>WP / WPi/ Z10</b> <b>W10 / 20 / 30</b>
<b>SAMSUNG</b>	<b>(Kenox, Digimax)</b> <b>V</b> 3/4/5/6/10/20/700/800 <b>A</b> 4/ 5/ 6/ 7/ 40/ 50/ 400 <b>D</b> 4/5/6/7/103 <b>S</b> 85/800/1000 <b>Cyber</b> 410 , <b>X</b> 80 <b>(VLUU)</b> NV10	<b>(Kenox, Digimax)</b> <b>U-CA</b> 3/ 4/ 5 <b>X</b> 1/ 15wide/ 60 <b>Q</b> 1/ 2/ 25wide, <b>A</b> 55W, <b>L</b> 50/ 55W/ 60/ 73/ 74wide/ 700/ 730/ 830 <b>S</b> 500/ 600/ 630/ 700/ 730/ 760/ 830/ 860/ 1030 <b>(VLUU) NV</b> 8/ 15 /20 /25HD /30 /40 <b>L</b> 100/ 110/ 210	<b>(Kenox, Digimax)</b> 360/ 370/ 420/ 430/ 530 <b>V</b> 50/ 70, <b>Cyber</b> 300/400 <b>α</b> 5/7, <b>D</b> 60/370/430/470/ 510/530/610/3000/3100/ 4000, L85/ X85 <b>(VLUU)</b> NV11 / UX4	<b>(Kenox, Digimax)</b> #1/ #1mp3 / #11pmp i5/ i50mp3/ i6/ i6pmp/ i7/ i70/ i8/ i85 <b>K</b> 50/ 60/ D512S <b>(VLUU)</b> NV3/ 4 / i8/ i85/ i7/ L83T
<b>SANYO</b>	<b>Xacti VPC</b> AZ3/ MZ31	<b>Xacti VPC</b> <b>S</b> 1/ 3/ 4/ 6/ 7/ 60 <b>E</b> 7		<b>WP-710 :</b> <b>VPC J 1/ 2/ 4</b> <b>DSC A5 / E6</b>
<b>SONY</b>	<b>Cybershot DSC</b>	<b>Cybershot DSC</b>	<b>Cybershot DSC</b>	<b>Cybershot DSC</b>

	P100 / 120 / 150 / 200 W100 S800	S 40 / 500/ 600/ 650/ 700/ 750/ 780 W 30/ 35/ 40/ 50/ 55/ 70/ 80/ 90/ 150/ 170/ 200/ 300	P 1/ 2/ 5/ 7/ 8/ 9/ 10/ 71/ 72/ 73/ 92/ 93 W 1/ 5/ 7/ 12/ 15 S 60/ 90	T 1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 9/ 10/ 11/ 20/ 30/ 33/ 50/ 70/ 100/ 200/ 300 WP-710 : U 10/ 20/ 30 , P 31/ 32/ 51 F 77 / 88
KONICA MINOLTA	Revio KD 200Z / 300Z / 510Z	Revio KD 400Z	Revio KD 3300 Dimage F100/ 200/ 300	Dimage X1 WP-710 : X 20/ 21/ 31/ 50/ 60, X/ XG/ Xi
Kodak	Easysshare LS 633 / 753 / 755 C 613 / 663 / 813 ONE, JOC L108 V1233 / 1253	Easysshare C 533/ 643/ 653/ 743/ 763 LS743 , M 753/ 763/ 853/ 863/ 873/ 883/ 893IS/ 1033	Easysshare CX 6230/ 6330/ 7220/ 7330/ 7430/ 7530 DX 4330/ 4530/ 6340/ 6440/ 7440/ 7630 LS443 , Z 885/ 1275 C 340/ 360/ 875	WP-710 : Easysshare V 570/ 610/ 705
KYOCERA	Finecam S3 Yashica EZ Digital 5030	Yashica EZ Digital 5031	Finecam L 3 / 3V / 4 / 4V/ 30 S 3/ 3R/ 3L/ 4 / 5R	WP-710 : Contax i4R
RICOH	Caprio RZ1/ R1/ RR630/ RR660	Caprio RR770, R50	Caprio GR-D/ GR-DII/ GX8/ GX/ RX/ G4wide / RR30	-
OTHER	GE- E850/1240/E1040/1030 Minox DC8111 Rollei Prego DP8300 / 6300 / 5300 DT3200 mach power DX-550 polaroid PDC3370 praktica DCZ4.3 BenQ DC C40 / C50 Toshiba Alegretto 3310	GE-A 830/ 730 Toshiba Alegretto 3330 Hyundai DC-4300 Epson L-300 / 400 Leica C-Lux1/ Lux2	praktica DCZ4.4 Toshiba PDR5300 Premier DC2302 / 3306 / 5330 Kenko Z510 BenQ DC 5330 / S30 Kocom KDC-330 Hyundai HD-530 Hitachi imega HDC-331	GE-G1 Che-ez Foxz2 Che-ez moni-me
	WP-310	WP-410	WP-510	WP-710